



Pas Reform Thermoscan

Para facilmente medir a temperatura de casca
de ovo



Royal Pas Reform
Integrated Hatchery Solutions



Thermoscan

Benefícios

O Thermoscan mede com facilidade a temperatura de casca de ovo, como uma útil ferramenta para verificar a temperatura embrionária. A ponta do sensor pré-aquecido aumenta a precisão da medição. Inclui um display digital com luz noturna e armazenamento das 9 últimas medições.

Como funciona

- Antes de iniciar as medições, o termômetro deve ser aquecido por 15 minutos para garantir a precisão da medição - certifique-se de que a ponteira plástica de proteção (filtro da lente) está posicionada sobre a sonda infravermelha do termômetro. O termômetro não irá funcionar sem esse filtro.
- Encoste a sonda infravermelha na casca do ovo, abaixo da câmara de ar, na altura da linha do equador do ovo. Observe que posicionando a sonda sobre a câmara de ar, ocorrerá o registro de uma temperatura mais baixa do que a verdadeira temperatura do embrião
- Realize a medição com a sonda infravermelha diretamente sobre a casca do ovo.

Medição de temperatura de casca de ovo

Produtos relacionados

- ▶ SmartTray 150™
- ▶ SmartTray 162™
- ▶ SmartSetPro™



Technical Specifications

Amplitude de temperatura do display	> 93.2 - 108 °F (34 - 42.2 °C)
Amplitude de temperatura ambiental	> 50 - 104 °F (10 - 40 °C)
Umidade relativa para operar	> 10 - 95% RH (sem condensação)
Resolução no display	> 0.1 °F or °C
Precisão	> +/- 0.4 °F
Dimensões (CxLxA)	> 160 x 41 x 78 mm
Peso	> 158 gramas



Royal Pas Reform

Integrated Hatchery Solutions

Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddum
The Netherlands

Phone +31 314 659 111
info@pasreform.com
www.pasreform.com