



Pas Reform Ручной стол миражирования

Для определения пустого и
неоплодотворенного яйца в полном
инкубационном лотке



Pas Reform
Hatchery Technologies



Ручной стол миражирования

Визуальное, быстрое определение
пустого или неоплодотворенного яйца

Преимущества

Стол для миражирования имеет большую вместимость и галогеновую подсветку на целый инкубационный лоток, позволяющую визуально обнаружить пустые или неоплодотворенные яйца. Идеально для миражирования маленьких партий яйца или для анализа образцов больших партий. Стол имеет легкую в очистке конструкцию из нержавеющей стали, на поворотных колесах для легкой маневренности. Для обеспечения оптимальных условий работы можно дополнить стол конвейером, что позволяет подавать лотки автоматически.

Принцип работы

- Сверху стола расположены 126, 150 или 162 отверстия (в зависимости от типа лотка), соответствующие центру яиц на инкубационном лотке.
- После размещения инкубационного лотка, верхняя панель поднимается рукояткой, в результате чего яйца размещаются над отверстиями в столе.
- Яйца без эмбрионального развития пропускают больше света, поэтому сразу видны и их можно удалить вручную.
- Инкубационный лоток без неоплодотворенных яиц продолжает движение или через систему перекладки в выводную корзину, или возвращается в инкубационный шкаф если миражирование проводится до 18 дня.

Связанные продукты

- ▶ SmartTray™ 126
- ▶ SmartTray™ 150
- ▶ SmartTray™ 162
- ▶ Система перекладки яйца
- ▶ Контейнер

Технические спецификации

Мощность	> 20000 инкубационного яйца в час (в зависимости от уровня фертильности)
установл. мощность	> 1.0 кВт
МАтериал	> Нержавеющая сталь AISI304 (где применимо)
Размеры (ДхШхВ)	> 650 x 850 x 950 мм
Вес	> 56 кг



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia
308036, Белгород
ул. Есенина 20В

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru